KRUPS

MOVENZA

MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ 3
2. PRÉSENTATION DE LA MACHINE 5
3. EXEMPLES DE BOISSONS 7
4. RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SÛR 8
5. PREMIÈRE MISE EN SERVICE 9
6. PRÉPARATION D'UNE BOISSON 10
   - 6. 1 UNE CAPSULE (P. EX. LUNGO) 10
   - 6. 2 DEUX CAPSULES (P. EX. CAPPUCCINO) 11
7. NETTOYAGE 13
8. DÉTARTRAGE TOUS LES 3 À 4 MOIS AU MOINS 14
9. DÉPANNAGE 16
   - 9. 1 AUCUN LIQUIDE NE SORT- ABSENCE D'EAU ? 16
   - 9. 2 AUCUN LIQUIDE NE SORT - CAPSULE / INJECTEUR BOUCHÉ(E) ? 16
   - 9. 3 DIVERS 18

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Lisez toutes les instructions et conservez ces consignes de sécurité. Toute utilisation non conforme de l'appareil implique des blessures potentielles.
2. Branchez la machine uniquement sur une prise d'alimentation secteur munie d'un contact de terre. La tension secteur doit concorder avec celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement incorrect invalide la garantie et peut s'avérer dangereuse.
3. Cette machine se destine uniquement à un usage ménager. Elle n'est pas conçue pour les applications suivantes, et la garantie ne s'applique pas pour :
   – l'utilisation dans des espaces de cuisine prévus pour le personnel de magasin, de bureau et d'autres environnements de travail ;
   – l'utilisation dans des fermes ;
   – l'utilisation par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements résidentiels de ce type ;
   – l'utilisation dans des environnements de type bed & breakfast.
4. Cette machine est uniquement prévue pour un usage à l'intérieur d'une maison située à une altitude en dessous de 3 400 m.
5. En cas d'utilisation inappropriée ou de non-respect des instructions, le fabricant décline toute responsabilité et la garantie devient nulle.
6. Nous recommandons d'utiliser les capsules NESCAFÉ® Dolce Gusto® conçues et testées pour la machine à café NESCAFÉ® Dolce Gusto®. L'interaction optimale entre ces capsules et cette machine est responsable de la qualité qui fait la réputation de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Chaque capsule est conçue pour préparer une tasse parfaite et ne peut pas être réutilisée.
7. N'enlevez pas les capsules chaudes à la main. Pour vous débarrasser des capsules usagées, toujours utiliser la poignée porte-capsule.
8. Utilisez toujours la machine sur une surface plane, stable, résistante à la chaleur, à l'abri de sources de chaleur ou de projections d'eau.
9. Pour protéger les personnes contre le feu, les électrocutions et les blessures, évitez de plonger le câble d'alimentation, les fiches de la machine dans l'eau ou d'autres liquides. Évitez toute projection sur la prise. N'enlevez jamais le câble d'alimentation avec des mains humides. Ne faites pas déborder le réservoir d'eau.
10. En cas d'urgence, débranchez immédiatement la fiche de la prise d'alimentation secteur.
11. Une surveillance étroite est nécessaire quand la machine est utilisée à côté d'enfants. Conservez la machine / le câble d'alimentation / le porte-capsule hors de portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec la machine. Ne laissez jamais la machine sans surveillance lorsque vous préparez une boisson.
12. Cette machine n'est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, sauf s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les personnes ne comprenant pas (assez bien) le fonctionnement et l'utilisation de cette machine doivent d'abord lire en entier et bien comprendre tout le contenu du mode d'emploi et, le cas échéant, s'adresser à la personne responsable de leur sécurité pour obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement et l'utilisation.
13. N'utilisez pas la machine sans bac et sans grille d'égouttage, sauf en cas d'utilisation d'une très haute tasse. Ne vous servez pas de cette machine pour préparer de l'eau chaude.
14. Pour des raisons de santé, versez toujours de l'eau potable fraîche dans le réservoir d'eau.
15. Après l'utilisation de la machine, enlevez la capsule et nettoyez le porte-capsule. Videz et nettoyez le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées tous les jours. Pour les utilisateurs allergiques aux produits laitiers : rincez la machine selon la procédure de nettoyage.
16. La surface de l'élément chauffant peut rester chaude après utilisation et les capots en plastique peuvent rester chaud au toucher pendant plusieurs minutes suivant l'utilisation.
17. Débranchez la machine de la prise d'alimentation secteur si vous ne l'utilisez pas.
18. Débranchez la machine de la prise d'alimentation secteur avant le nettoyage. Laissez refroidir la machine avant d'enlever ou de mettre en place des pièces ou de nettoyer la machine. Ne nettoyez jamais la machine à l'état humide et ne la trempez pas dans un liquide. Ne nettoyez jamais la machine sous l'eau du robinet. N'utilisez jamais de détergents pour nettoyer la machine. Nettoyez la machine uniquement avec des éponges douces/brosses souples. Nettoyez le réservoir d'eau avec une brosse à usage alimentaire.
19. Ne retournez jamais la machine.
20. En cas de non-utilisation prolongée (vacances, etc.), videz, nettoyez et débranchez la machine. Rincez-la avant la réutilisation. Effectuez un cycle de rinçage avant de réutiliser la machine.
21. N'éteignez pas la machine pendant le détartrage. Rincez le réservoir d'eau et nettoyez la machine pour éliminer tout reste de détartrant.
22. Tout fonctionnement, nettoyage et entretien sortant du cadre d'utilisation normal est réservé au personnel des centres SAV agréés par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Ne désassemblez pas la machine et ne mettez rien dans les ouvertures.
23. En cas d'utilisation intensive sans refroidissement approprié, la machine s'arrête de fonctionner provisoirement et le témoin rouge clignote. Cette opération a pour but de protéger la machine contre une surchauffe. Éteignez la machine pendant 20 minutes pour la laisser refroidir.
24. Ne faites pas marcher la machine avec un câble d'alimentation ou une fiche de courant endommagés. Si le câble d'alimentation est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, ses centres SAV ou des personnes ayant des qualifications similaires, pour éviter des risques. Ne mettez pas en marche une machine qui présente un dysfonctionnement ou un dommage quelconque. Débranchez le câble d'alimentation immédiatement. Retournez la machine

endommagée au point SAV le plus proche agréé par l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
25. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de la machine peut entraîner un incendie, une électrocution ou des blessures.
26. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des bords tranchants. Ne laissez pas pendre le câble (risque de trébuchement). Ne touchez jamais le câble d'alimentation avec des mains humides.
27. Ne placez pas la machine sur une cuisinière à gaz, électrique ou à proximité de telles sources de chaleur, ni dans un four chauffé.
28. Avant de débrancher la machine, éteignez la machine, puis enlevez la fiche de la prise d'alimentation secteur. Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble.
29. Insérez toujours le porte-capsule dans la machine pour préparer une boisson. Ne sortez pas le porte-capsule avant que le témoin ne cesse de clignoter. La machine ne fonctionne pas si le porte-capsule n'est pas inséré.
30. Machines équipées d'une poignée de verrouillage : de l'entartrage peut se produire si la poignée de verrouillage est ouverte pendant les cycles de préparation. Ne tirez pas vers le haut la poignée de verrouillage avant que le témoin de la machine cesse de clignoter.
31. Ne mettez pas vos doigts sous la sortie pendant la préparation de la boisson.
32. Ne touchez pas l'injecteur de la tête de préparation.
33. Ne transportez jamais la machine par la tête de préparation.
34. Le porte-capsule est équipé d'un aimant permanent. Évitez de placer le porte-capsule à côté de machines et d'objets pouvant être détruits par le magnétisme, par ex. cartes de crédit, lecteurs USB et autres supports de stockage, cassettes vidéo, téléviseurs et écrans d'ordinateur avec tubes cathodiques, horloges mécaniques, aides auditives et haut-parleurs.
35. Patients munis d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur : ne tenez pas le porte-capsule directement au-dessus du stimulateur cardiaque ou du défibrillateur.
36. Si la prise d'alimentation secteur ne concorde pas avec la fiche de la machine, faites remplacer la fiche par un centre SAV agréé par l'assistance téléphonique NESCAFÉ® Dolce Gusto® .
37. L'emballage est formé de matières recyclables. Contactez l'autorité locale pour plus d'informations sur les programmes de recyclage. Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d'être récupérés ou recyclés.
38. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation de la machine, reportez-vous au mode d'emploi sur le site www.dolce-gusto.com ou appelez l'assistance téléphonique de NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
39. Veuillez noter que la machine consomme aussi du courant en mode éco (0,4 W/heure).
40. Conservez la machine et son câble hors de portée d'enfants de moins de 8 ans. Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec la machine.
41. Cette machine peut être utilisée par des enfants ou des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ne possédant pas assez d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de la machine et s'ils comprennent les risques encourus.
42. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas nettoyer la machine ou assurer sa maintenance, sauf s'ils sont supervisés par un adulte.

Pour réduire le risque d'incendie et d'électrocution, laissez le couvercle en place. La machine ne contient pas de pièces réparables par l'utilisateur. Les réparations sont réservées à des techniciens SAV agréés !

MARCHÉS EUROPÉENS SEULEMENT :

Pensez à l'environnement !

Votre machine contient des matériaux de haute valeur susceptibles d'être récupérés ou recyclés.

Pour vous en séparer, déposez-la à un point de collecte aménagé du voisinage ou bien dans un centre de recyclage agréé. La directive européenne 2012/19/CE concernant les équipements électriques et électroniques usagés (DEEE) stipule que les appareillages électriques domestiques usagés ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Les appareillages usagés doivent être collectés séparément pour optimiser le tri et le recyclage de leurs différentes parties et réduire leur impact sur la santé humaine et l'environnement.

La garantie ne couvre pas les machines qui ne fonctionnent pas (correctement) en raison de l'absence de maintenance ou de détartrage.

2. PRÉSENTATION DE LA MACHINE

1. Réservoir d'eau
2. Poignée du réservoir d'eau
3. Regard de contrôle du niveau d'eau
4. Voyant eau froide
5. Fonction volume XL
6. Voyant marche/arrêt / signal de détartrage / signal d'erreur
7. Voyant capsule usagée
8. Voyant eau chaude
9. Sélecteur de volume tactile / témoins lumineux
10. Outil de rinçage
11. Porte-capsule
12. Aiguille de nettoyage
13. Outil d'injecteur
14. Bac à capsules usagées
15. Injecteur
16. Bac d'égouttage
17. Grille d'égouttage

MODE ÉCO :

Après 5 min de non utilisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FR
220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W

max. 15 bar

1 L

~3.2 kg

5–45 °C
41–113 °F

A = 17.8 cm
B = 18.8 cm
C = 38.8 cm

2. PRÉSENTATION DE LA MACHINE

OUVERTURE / FERMETURE



OUVERTURE AUTOMATIQUE

Appuyez le voyant marche/arrêt. La machine passe automatiquement en position de préparation d'une boisson.

FERMETURE MANUELLE

Fermez la machine manuellement. Assurez-vous que le porte capsule est vide et que le bac d'égouttage est inséré dans la position la plus basse.

3. EXEMPLES DE BOISSONS

Ajustez le bac d'égouttage

Sélectionnez le volume

Choisissez chaud ou froid



ESPRESSO





35 ml
Ristretto

50 ml
Espresso
Espresso Intenso

CAPPUCCINO





200 ml + 40 ml = 240 ml

CHOCOCINO





100 ml + 110 ml = 210 ml

CAPPUCINO ICE





30g + 125ml + 85ml = 240ml

4. RECOMMANDATIONS POUR UN EMPLOI SÛR



Ne versez jamais de l'eau chaude dans le réservoir d'eau !

Pour le rinçage et la préparation de la boisson, utilisez seulement de l'eau potable.



Laissez toujours la machine debout !



À la fin de la préparation, les témoins lumineux clignotent et le voyant marche/arrêt clignote en rouge pendant 5 secondes environ. **N'essayez pas de sortir le porte-capsule pendant ce temps !**

Ne touchez pas la fiche avec des mains humides. Ne touchez pas la machine avec des mains humides !

N'utilisez jamais une éponge humide. Utilisez toujours un chiffon doux humide pour nettoyer la partie supérieure de la machine.



Ne touchez pas la capsule usagée après la préparation de la boisson ! Surface chaude, risque de brûlures !

Ne jamais toucher l'aiguille du bout des doigts ! N'utilisez pas la machine sans aiguille !

N'utilisez pas l'outil de rinçage pour la préparation de thé ou d'eau chaude.

En cas de non-utilisation de plus de 2 jours (vacances, etc.), videz, nettoyez et débranchez la machine. Avant réutilisation, rincez la machine selon les instructions du chapitre 7. «Nettoyage» à la page 13 débutant avec les étapes 4 à 8.

5. PREMIÈRE MISE EN SERVICE

1

Veillez à utiliser la tension prescrite au chapitre 2. «PRÉSENTATION DE LA MACHINE» à la page 5. Raccordez le câble d'alimentation à la prise de courant secteur. Appuyez le voyant marche/arrêt. La machine passe automatiquement en position de préparation d'une boisson.

2



Pendant le préchauffage, le voyant marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Après env. 30 secondes, le voyant marche/arrêt devient vert. La machine est opérationnelle.

3



Rincez le réservoir manuellement à l'eau potable. Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir. Insérez le réservoir dans la machine. Fermez la poignée du réservoir d'eau.

4

Assurez vous que l'outil de rinçage est dans le porte-capsule et que celui-ci est dans la machine. Placez un grand récipient vide sous la sortie café.

5



Commencez par rincer avec de l'eau froide. Réglez les témoins lumineux sur le niveau maximum avec le sélecteur de volume tactile. Effleurez le voyant Eau froide. Le rinçage démarre. Les témoins lumineux s'éteignent progressivement.

6



Attendez la fin du compte à rebours. La machine s'arrête.

7



Continuez à rincer la machine avec de l'eau chaude : Réglez les témoins lumineux sur le niveau maximum avec le sélecteur de volume tactile. Effleurez l'icône Eau chaude. Le rinçage démarre. Les témoins lumineux s'éteignent progressivement.

8



Attendez la fin du compte à rebours. La machine s'arrête.

9

Enlevez l'accessoire de rinçage. **Attention : eau très chaude ! Manipulez avec précaution !** Videz le récipient. Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir. Insérez le réservoir dans la machine. Placez la grille d'égouttage sur le bac d'égouttage.

6. PRÉPARATION D'UNE BOISSON

6. 1 UNE CAPSULE (P. EX. LUNGO)

1



Vérifiez si le réservoir d'eau contient assez d'eau fraîche. Démarrez la machine. Pendant le préchauffage, le voyant marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Après env. 30 secondes, le voyant marche/arrêt devient vert. La machine est opérationnelle.

2



Ajustez la position du bac d'égouttage. Placez une tasse de taille appropriée sur le bac. Voir 3. «EXEMPLES DE BOISSONS» ou l'emballage.

3

Sortez le porte-capsule. Assurez-vous que l'outil de rinçage n'est pas à l'intérieur. Insérez une capsule dans le porte-capsule. Insérez le porte-capsule dans la machine.

4

Utilisez le sélecteur de volume pour allumer un nombre de barres identique à celui figurant sur la capsule, ou réglez le témoins lumineux selon vos propres souhaits. Pour une tasse de grande taille, choisissez boisson XL. Attendez environ 1,5 min si vous souhaitez préparer une seconde tasse XL.

5



Effleurez le voyant Eau chaude (ou froide selon la boisson). La préparation de la boisson commence. Restez à côté la machine durant la préparation ! L'éclairage des témoins lumineux disparaît progressivement. La machine arrête la préparation.

6



À la fin de la préparation, les témoins lumineux clignotent et le voyant marche/arrêt clignote en rouge pendant 5 secondes environ. **N'essayez pas de sortir le porte-capsule pendant ce temps !**

7

Après la fin de l'extraction, retirez la capsule du bac d'égouttage.

8

Le voyant capsule clignote en orange jusqu'au retrait de la capsule. Sortez le porte-capsule. Enlevez la capsule usagée. Mettez cette capsule dans le bac à capsules usagées.

9

Rincez le porte-capsule avec de l'eau froide des deux côtés. Essuyez le porte-capsule. Réintroduisez celui-ci dans la machine. Savourez votre boisson !

6. PRÉPARATION D'UNE BOISSON

6. 2 DEUX CAPSULES (P. EX. CAPPUCCINO)

1



Vérifiez si le réservoir d'eau contient assez d'eau fraîche. Démarrez la machine. Pendant le préchauffage, le voyant marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Après env. 30 secondes, le voyant marche/arrêt devient vert. La machine est opérationnelle.

2



Ajustez la position du bac d'égouttage. Placez une tasse de taille appropriée sur le bac. Voir 3. «EXEMPLES DE BOISSONS» ou l'emballage.

3

Sortez le porte-capsule. Assurez-vous que l'outil de rinçage n'est pas à l'intérieur. Insérez une première capsule dans le porte-capsule. Insérez le porte-capsule dans la machine.

4

Utilisez le sélecteur de volume pour allumer un nombre de barres identique à celui figurant sur la capsule, ou réglez le témoins lumineux selon vos propres souhaits. Pour une tasse de grande taille, choisissez boisson XL. Attendez environ 1,5 min si vous souhaitez préparer une seconde tasse XL.

5



Effleurez le voyant Eau chaude (ou froide selon la boisson). La préparation de la boisson commence. Restez à côté la machine durant la préparation ! L'éclairage des témoins lumineux disparaît progressivement. La machine arrête la préparation.

6



À la fin de la préparation, les témoins lumineux clignotent et le voyant marche/arrêt clignote en rouge pendant 5 secondes environ. **Durant ce temps, n'ouvrez pas la poignée de verrouillage !**

7

Le voyant capsule clignote en orange jusqu'au retrait de la capsule. Sortez le porte-capsule. Enlevez la capsule usagée. Mettez cette capsule dans le bac à capsules usagées.

8

Insérez une deuxième capsule dans le porte-capsule. Réintroduisez celui-ci dans la machine.

9

Utilisez le sélecteur de volume pour allumer un nombre de barres identique à celui figurant sur la capsule, ou réglez le témoins lumineux selon vos propres souhaits.

6. PRÉPARATION D'UNE BOISSON

6. 2 DEUX CAPSULES (P. EX. CAPPUCCINO)

10



Effleurez le voyant Eau chaude (ou froide selon la boisson). La préparation de la boisson commence. Restez à côté la machine durant la préparation ! L'éclairage des témoins lumineux disparaît progressivement. La machine arrête la préparation.

11



À la fin de la préparation, les témoins lumineux clignotent et le voyant marche/arrêt clignote en rouge pendant 5 secondes environ. **N'essayez pas de sortir le porte-capsule pendant ce temps !**

12

Après la fin de l'extraction, retirez la capsule du bac d'égouttage.

13

Le voyant capsule clignote en orange jusqu'au retrait de la capsule. Sortez le porte-capsule. Enlevez la capsule usagée. Mettez cette capsule dans le bac à capsules usagées.

14

Rincez le porte-capsule avec de l'eau froide des deux côtés. Essuyez le porte-capsule. Réintroduisez celui-ci dans la machine. Savourez votre boisson !

7. NETTOYAGE

1



Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Utilisez une brosse propre utilisable pour les produits alimentaires et un détergent au besoin. Remplissez-le de nouveau d'eau potable fraîche et introduisez-le dans la machine. Le réservoir d'eau n'est pas conçu pour le lave-vaisselle.

2



Nettoyez la grille et l'accessoire de rinçage avec de l'eau potable fraîche et nettoyez le bac récolte-gouttes à l'aide d'une brosse propre et de détergent liquide. Ces pièces ne sont pas conçues pour le lave-vaisselle !

3

Nettoyez avec un détergent liquide et de l'eau potable fraîche les deux côtés du porte-capsule. Ou lavez-le dans un lave-vaisselle. Essuyez-le ensuite.

4

Placez l'accessoire de rinçage dans le porte-capsule. Insérez le porte-capsule dans la machine. Placez un grand récipient vide sous la sortie café.

5



Démarrez la machine. Pendant le préchauffage, le voyant marche/arrêt se met à clignoter en rouge. Après env. 30 secondes, le voyant marche/arrêt devient vert. La machine est opérationnelle.

6



Rincez la machine. Éclairez toutes les barres jusqu'au niveau max. avec le sélecteur de volume tactile. Effleurez l'icône Eau chaude. Le rinçage démarre. Les témoins lumineux s'éteignent progressivement.

7

Enlevez et videz le récipient. **Attention : eau très chaude ! Manipulez avec précaution !**

8

Sortez le porte-capsule. Enlevez l'accessoire de rinçage. Réinsérez le porte-capsule. Placez la grille d'égouttage sur le bac d'égouttage. Insérez le bac d'égouttage dans la position souhaitée. Si le réservoir contient de l'eau, videz-le.

9



Éteignez la machine. Débranchez la fiche de courant ! Nettoyez la machine avec un chiffon doux humide. Essuyez-la avec un chiffon doux sec.

8. DÉTARTRAGE TOUS LES 3 À 4 MOIS AU MOINS

Utilisez le détartrant liquide NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour commander, appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou allez sur le site Web NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour les numéros de l'assistance, voir la dernière page.



N'utilisez pas de vinaigre pour le détartrage !

Évitez que le liquide détartrant entre en contact avec une partie quelconque de la machine.



N'appuyez pas sur le bouton ON/OFF pendant le cycle de détartrage.

1

Si la boisson sort par gouttes ou si elle est plus froide que d'habitude ou si le bouton marche/arrêt émet une lumière orange continue (signal de détartrage), vous devez détartrer la machine.

2



Éteignez la machine. Si le réservoir contient de l'eau, videz-le.

3

Mélangez 0.5 litre d'eau potable fraîche avec le détartrant dans un gobelet doseur. Versez la solution de détartrage dans le réservoir d'eau et insérez le réservoir d'eau dans la machine.

4

Enlevez la grille et le bac d'égouttage. Placez l'accessoire de rinçage dans le porte-capsule. Insérez le porte-capsule dans la machine. Placez un grand récipient vide sous la sortie café.

5



Appuyez sur le voyant marche/arrêt pendant 5 secondes au moins. Le voyant marche/arrêt clignote en alternance en vert / orange et la machine passe en mode détartrage.

6



Effleurez l'icône Eau chaude. L'éclairage des témoins lumineux disparaît progressivement. La machine se détartre en mode marche/arrêt pendant 2 minutes environ. Attendez la fin de l'extraction.

8. DÉTARTRAGE TOUS LES 3 À 4 MOIS AU MOINS

7



Effleurez le voyant Eau froide. L'éclairage des témoins lumineux disparaît progressivement. La machine se détartre en mode marche/arrêt pendant 2 minutes environ. Attendez la fin de l'extraction.

8



Pour améliorer l'efficacité du détartrage, la machine démarre un cycle d'attente de 2 minutes. Le voyant marche/arrêt clignote en alternance en vert / orange pendant le temps d'attente.

9

Videz et nettoyez le récipient. Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Utilisez une brosse propre utilisable pour les produits alimentaires et un détergent au besoin. Remplissez-le de nouveau d'eau potable fraîche et introduisez-le dans la machine.

10



Effleurez l'icône Eau chaude. L'éclairage des témoins lumineux disparaît progressivement. Attendez la fin de l'extraction.

11



Versez de l'eau potable fraîche dans le réservoir. Effleurez le voyant Eau froide. L'éclairage des témoins lumineux disparaît progressivement. Attendez la fin de l'extraction.

12



À la fin du cycle de rinçage, le voyant marche/arrêt émet une lumière rouge. Attendez que la lumière du bouton marche/arrêt devienne verte. Enlevez le récipient. Éteignez la machine.

13

Sortez le porte-capsule. Enlevez l'accessoire de rinçage. Réinsérez le porte-capsule. Videz et nettoyez le récipient. Rincez et nettoyez le réservoir d'eau. Remplissez-le de nouveau d'eau potable fraîche et introduisez-le dans la machine.

14

Nettoyez la machine avec un chiffon doux humide. Essuyez-la avec un chiffon doux sec. Placez la grille d'égouttage sur le bac d'égouttage. Insérez le bac d'égouttage dans la position souhaitée.

9. DÉPANNAGE

9. 1 AUCUN LIQUIDE NE SORT– ABSENCE D'EAU ?



Pas de sortie de liquide : La préparation s'arrête ou ne démarre pas du tout. Les témoins clignotent et le voyant marche/arrêt clignote rapidement en rouge et vert.

Vérifiez si le réservoir d'eau contient assez d'eau fraîche. S'il n'y en a pas, remplissez-le d'eau potable fraîche et effleurez le voyant Eau chaude/froide pour continuer la préparation. Si le réservoir d'eau est plein, procédez comme suit.

9. 2 AUCUN LIQUIDE NE SORT – CAPSULE / INJECTEUR BOUCHÉ(E) ?



Pas de sortie de liquide : La capsule peut être bloquée et être sous pression.



Laissez toujours la machine debout ! Pour arrêter la préparation, effleurez de nouveau le voyant eau chaude/froide. Ne débranchez pas la machine ! Elle évacue la pression.

Le mélange de café s'écoule hors de la partie supérieure du porte-capsule. Attendez la fin du processus. C'est le cas lorsque la machine ne fait plus de bruit.

Ne buvez pas le café ! Si vous pouvez sortir le porte-capsule : Mettez cette capsule dans le bac à capsules usagées. Si vous ne pouvez pas sortir le porte-capsule, attendez 20 minutes puis réessayez. Si le porte-capsule est encore bloqué, débranchez la machine. Appelez le service d'assistance NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour les numéros de l'assistance, voir la dernière page.

Rincez la machine. Suivez les instructions au chapitre 5. «PREMIÈRE MISE EN SERVICE» à la page 9. Nettoyez avec un détergent liquide et de l'eau potable fraîche les deux côtés du porte-capsule. Rincez le bac d'égouttage avec de l'eau potable fraîche et nettoyez-le avec une brosse propre utilisable pour les produits alimentaires.

Débranchez la fiche de courant ! Retirez le réservoir d'eau. Sortez l'outil d'injecteur. Retirez l'aiguille de nettoyage de l'outil. **Conservez l'aiguille hors de portée des enfants !**

9. DÉPANNAGE

9. 2 AUCUN LIQUIDE NE SORT – CAPSULE / INJECTEUR BOUCHÉ(E) ?

6

Enlevez le porte-capsule. Placez l'outil sur l'injecteur.

7



Enlevez l'injecteur uniquement quand la machine est froide ! Tournez l'outil d'injecteur dans le sens antihoraire. Retirez l'injecteur. **Ne laissez pas l'injecteur sans surveillance ! Conservez l'injecteur hors de portée des enfants !**

8



Insérez l'aiguille de nettoyage dans l'injecteur pour le déboucher. Si c'est impossible, préparez une solution détartrante avec un sachet et 0.5 litres d'eau potable. Trempez l'injecteur dans la solution.

9



Placez l'injecteur sur l'outil.

10



Insérez l'injecteur par le bas dans l'ouverture de la machine. Tenez l'injecteur à la main. Tournez l'injecteur dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit en place. Suivez les instructions au chapitre 8. «Détartrage tous les 3 à 4 mois au moins» à la page 14.

9. DÉPANNAGE

9. 3 DIVERS



Il est impossible d'allumer la machine. Impossible d'ouvrir/de fermer la machine.

Assurez-vous que l'ouverture / la fermeture ne sont pas empêchées par un câble ou des objets du voisinage.

Vérifiez si la fiche de courant est correctement branchée sur la prise. Si oui, vérifiez l'alimentation électrique. Si une mise sous tension de la machine reste impossible, appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour les numéros de l'assistance, voir la dernière page.

La machine ne reste pas fermée.

Si le voyant capsule usagée clignote en orange : Sortez le porte-capsule. Jetez la capsule. Insérez le porte-capsule vide.

contrôlez si le bac d'égouttage est inséré dans la position la plus basse. Fermez la machine manuellement.

Il y a des projections de boisson au niveau de la sortie café.

Pour arrêter la préparation, effleurez le voyant eau chaude ou froide. Sortez le porte-capsule. Vérifiez la capsule. Jetez la capsule.

Insérez une nouvelle capsule dans le logement et réintroduisez celui-ci dans la machine.

9. DÉPANNAGE

9. 3 DIVERS

Si la boisson sort par gouttes ou si elle est plus froide que d'habitude ou si le bouton marche/arrêt émet une lumière orange continue (signal de détartrage), vous devez détartrer la machine.

1

Utilisez le détartrant liquide NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour commander, appelez l'assistance téléphonique NESCAFÉ® Dolce Gusto® ou allez sur le site Web NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour les numéros de l'assistance, voir la dernière page. Voir 8. «Détartrage tous les 3 à 4 mois au moins» à la page 14.



Le voyant marche/arrêt clignote rapidement en rouge.

1



Éteignez la machine. Contrôlez si la capsule est bloquée, voir 9.2 «AUCUN LIQUIDE NE SORT – CAPSULE / INJECTEUR BOUCHÉ(E) ? » à la page 16. Débranchez la fiche de courant et attendez 20 minutes. Branchez ensuite la fiche de courant sur la prise et allumez la machine.

2



Si le voyant marche/arrêt continue à clignoter en rouge, appelez l'assistance NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir «ASSISTANCES TÉLÉPHONIQUES» sur la dernière page.

L'eau s'accumule sous la machine ou autour d'elle. Essuyez l'eau autour du porte-capsule pendant la préparation de la boisson.

1



Débranchez la fiche de courant !

2



Appelez le service d'assistance NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Pour les numéros d'assistance téléphonique, voir «ASSISTANCES TÉLÉPHONIQUES» sur la dernière page.

KRUPS

ASSISTANCES TÉLÉPHONIQUES

AE	800348786	GB	0800 707 6066	Middle East: +971 4- 8100081		SI	080 45 05
AL	0842 640 10	GR	800 11 68068	MX	01800 365 2348	SK	0800 135 135
AR	0800 999 81 00	GT	1-800-299-0019	MK	0800 00 200	SR	0800 000 100
AT	0800 365 23 48	HK	2179 8888	MT	80074114	SV	800-6179
AU	1800 466 975	HN	800-2220-6666	MY	1800 88 3633	TH	1-800-295588
BA	0800 202 42	HR	0800 600 604	NI	1-800-4000		0-2657-8601
BE	0800 93217	HU	06 40 214 200	NL	0800-3652348	TR	0800 211 02 18
BG	0 800 1 6666	ID	001803657121	NO	800 80 730		4 44 31 60
BR	0800 7762233	IE	00800 6378 5385	NZ	0800 365 234	TT	(868) 663-7853
CA	1 888 809 9267	IL	1-700-50-20-54	PA	800-0000	TW	0800-000-338
CH	0800 86 00 85	IT	800365234	PE	80010210	UA	044-300-13-04
CL	800 800 711	JO	+962-65902998	PH	898-0061	US	1-800-745-3391
CO	01800-05-15566	JP	0120-879-816	PK	0800-62282	UY	0800-2122
CN	400 630 4868	KR	080-234-0070	PL	0800 174 902	VN	1800 6699
CR	0800-507-4000	KW	+965 22286847	PT	800 200 153	ZA	+27 11 514 6116
CZ	800 135 135	KZ	8-800-080-2880	PY	0800-112121		
DE	0800 365 23 48	LB	+961-4548595	QA	+974-44587688		
DK	35460100	LU	8002 3183	RO	0 800 8 637 853		
EE	6 177 441	LT	8 700 55 200	RU	8-800-700-79-79		
ES	900 10 21 21	LV	67508056	SA	8008971971		
FI	0800 0 6161	MA	080 100 52 54	SE	020-29 93 00		
FR	0 800 97 07 80	ME	020 269 902	SG	1 800 836 7009		

8080015634